


Parametri Tecnici		
Codice	SD1CH-RP4ZB	SDRGBW-RP4ZB
Tipo	Dimmer	RGB + Bianco dinamico (CCT) + Dimmer
Scene	3 scene memorizzabili	Funzione non disponibile
Alimentazione:	Batterie 2 x AAA	
Corrente	In uso <20mA , In standby , < 20μA	
Uscita:	RF 2.4-2.483GHz max 10mW	
Distanza:	Wireless 30m	
Dimensioni:	86x86x20,5x11mm	
Temperatura di utilizzo	Ta: -30°C~55°C Tc +85°C	




«Ad ogni ricevitore è possibile collegare fino a 10 radiocomandi»

«Ad ogni radiocomando è possibile accoppiare più ricevitori»

Dimensioni:





Installabile a parete tramite tasselli o biadesivo:



SD1CH-RP4ZB


Dimmer



Slide touch selezione intensità luminosa (Dimmer).

SDRGBW-RP4ZB

RGB + Bianco dinamico (CCT)



Slide touch selezione doppia modalità:

- 1) Bianco dinamico (CCT)
- 2) Selezione Colore (RGB)



Utilizzare il tasto Switch per selezionare la modalità di utilizzo.

- 1) Selezione colore (RGB)
- 2) Bianco dinamico (CCT)

Tasto selezione sequenziale colori ed effetti RGB

- Premere brevemente per selezionare gli effetti in modo sequenziale.
- Premere a lungo 1-5s per attivare la modalità ciclica effetti con intervallo di 2s.

Tasto regolazione intensità luminosa / velocità effetti:

In modalità illuminazione standard:

- Premere brevemente per selezionare la luminosità «10 livelli sequenziali».

In modalità effetto RGB:

- Premere brevemente per selezionare la velocità dell'effetto RGB precedentemente attivato con il tasto «MODE»



«SCENE»

- Tenere premuto per salvare le regolazioni correnti sul tasto scelto (1 2 3).
- Premere brevemente per richiamare la regolazione salvata in precedenza.

N.B. : Tutte le zone saranno salvate contemporaneamente



«Zone»:

- Premere brevemente per accendere una zona.
- Tenere premuto per più di due secondi per spegnere una zona.
- Premere più zone per attivare il controllo simultaneo.



ON/OFF:

- Premere per spegnere/accendere tutte le zone.

Procedura di accoppiamento

Ricevitori/dispositivi compatibili con tasto «MATCH»

Premere il tasto di programmazione «**MATCH**» sul ricevitore, entro 5 secondi premere il tasto zona (1/2/3/4) che si desidera associare

Ricevitori/dispositivi compatibili senza tasto «MATCH»

Spegnere e riaccendere il ricevitore/dispositivo da collegare, quindi premere immediatamente 3 volte sul pannello di controllo il tasto zona (1/2/3/4) che si desidera associare.

Ripetere l'operazione per programmare altri ricevitori/dispositivi.

Note:

Si possono programmare più lampade contemporaneamente.

Ad ogni lampada è possibile associare fino a 10 dispositivi di controllo differenti

Procedura di disaccoppiamento

Ricevitori/dispositivi compatibili con tasto «Match»

Premere il tasto di programmazione «**MATCH**» sul ricevitore per 5 secondi, tutti i radiocomandi precedentemente configurati saranno cancellati

Ricevitori/dispositivi compatibili senza tasto «MATCH»

Spegnere e riaccendere il ricevitore/dispositivo compatibile, quindi premere immediatamente 5 volte sul dispositivo di controllo (Radiocomando/Pannello) il tasto Zona (1/2/3/4)

Procedura di reset:

Per resettare alle impostazioni di fabbrica premere il tasto di programmazione «**MATCH**» sul ricevitore per 10 secondi

Per maggiori informazioni sulle modalità di programmazione consultare il manuale del ricevitore compatibile che si desidera accoppiare.

Informazioni di sicurezza:

1. Il prodotto deve essere installato e configurato da personale qualificato.
2. Il prodotto non è impermeabile. Non installare sotto la luce diretta del sole, e non bagnare.
3. Assicurarsi che il luogo di installazione sia ben ventilato.
4. Prima dell'installazione verificare che l'alimentazione in ingresso ed in uscita sia compatibile con le specifiche dei prodotti installati.
5. Prima di collegare l'alimentazione verificare che le polarità di alimentazione corrette.



Informazioni ambientali

Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute umana se non viene smaltito in modo opportuno. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni per evitare il rilascio di queste sostanze e per migliorare l'uso delle risorse naturali. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i normali rifiuti urbani ma devono essere inviate alla raccolta differenziata per il loro corretto trattamento. Il simbolo del bidone barrato, apposto sul prodotto ed in questa pagina, ricorda la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita. In tal modo è possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, od un uso improprio di parti di essi possano portare a conseguenze dannose per l'ambiente e per la salute umana. Inoltre si contribuisce al recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti. A tale scopo i produttori e distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di raccolta e smaltimento delle apparecchiature stesse. Alla fine della vita del prodotto rivolgetevi al vostro distributore per avere informazioni sulle modalità di raccolta. Al momento dell'acquisto di questo prodotto il vostro distributore vi informerà inoltre della possibilità di rendere gratuitamente un altro apparecchio a fine vita a condizione che sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni del prodotto acquistato o, se le dimensioni sono non superiori a 25 cm, le AEE possono essere rese senza obbligo di acquisto del prodotto equivalente. Uno smaltimento del prodotto in modo diverso da quanto sopra descritto sarà passibile delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene smaltito. Vi raccomandiamo inoltre di adottare altri provvedimenti favorevoli all'ambiente: riciclare l'imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo adeguato le batterie usate (solo se contenute nel prodotto). Con il vostro aiuto si può ridurre la quantità di risorse naturali impiegate per la realizzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, minimizzare l'uso delle discariche per lo smaltimento dei prodotti e migliorare la qualità della vita evitando che sostanze potenzialmente pericolose vengano rilasciate nell'ambiente.

Il prodotto soddisfa tutti i requisiti applicabili alla tipologia del prodotto e richiesti dalla regolamentazione delle telecomunicazioni secondo direttiva 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2011/65/UE, tramite l'utilizzo delle norme pubblicate nella gazzetta ufficiale della comunità Europea. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.